

Bedienungsanleitung – 228436 Ultra Bissanzeiger Set

Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Ultra Bissanzeiger Set

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem erstmaligen Betrieb unbedingt aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

Bauliche Veränderungen sowie unsachgemäße Handhabung führen zum Erlöschen der Garantie.

Lieferumfang

1 x Ultra Bissanzeiger Lila LED

1 x Ultra Bissanzeiger Blau LED

1 x Ultra Bissanzeiger Weiß LED

Bissanzeiger

- "On/Off" An und Aus Schalter
- "On/Off" Lautstärkeregelung (5 Stufen)
- 15 sec selbsthaltende Biss LED (1 x Lila 1 x Blau 1 x Weiss LED)
- Stromversorgung: 1 x 9V Batterie



Technische Spezifikation

Technische Daten:

Bissanzeiger Betrieb mit

9V Blockbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

5mm LED

ca. 15 Sekunden LED-Anzeige

Warn-LED-Licht (lila / blau / weiß)

Ein / Aus-Schalter

Lieferumfang: 3 Stück

Maße ca.: 110 x 35 x 38mm

Gewicht/ Stück: 45g

So legen Sie die Batterien in den Bissanzeiger ein:

- 1- Um die hintere Batterieabdeckung zu öffnen, drücken Sie sie und schieben Sie sie vorsichtig nach außen, wie in den Bildern unten gezeigt.



- 3- Verbinden Sie den Stecker mit der 9V-Blockbatterie.

- 4- Nachdem Sie die 9V Blockbatterie angeschlossen haben, schieben Sie die Batterieabdeckung vorsichtig wieder auf, bis sie vollständig geschlossen ist.



Bedienungsanleitung Bissanzeiger:

Ein- / Ausschalten:

Drücken Sie die On/Off Taste für ca. 2 Sekunde lang, um den Bissanzeiger einzuschalten. Wiederholen Sie die gleiche Vorgehensweise, um den Bissanzeiger auszuschalten.

Lautstärkeregelung:

Drücken Sie die On/Off Taste, um die Lautstärke des Bissanzeigers einzustellen

Toneinstellung:

Drücken Sie die Taste On/Off 5-mal, um den Ton nach Wunsch zu ändern.



Hinweise/ Pflegetips

Bitte öffnen Sie die Bissanzeiger nicht. Ist ein Bissanzeiger defekt oder haben Sie andere technische Probleme wenden Sie sich bitte telefonisch an unsere Kundenbetreuung. 0 25 91- 950 50. Sind die Bissanzeiger schmutzig geworden – einfach mit einem Lappen reinigen. Bei längerem Nichtgebrauch säubern, trocknen und Batterien entfernen.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!
Lago Großhandel GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

