



## Bedienungsanleitung – 97594 Taschenwärmer

### Benutzerhinweis:

- **Benutzen Sie ausschließlich Feuerzeugbenzin oder Reinbenzin (in Drogerien erhältlich)!**
- **Niemals normales Benzin oder anderes Brennmaterial benutzen!**

1. Ziehen Sie die Kappe ab.
2. Ziehen Sie den Brennaufsatz ab, so dass die Wattefüllung sichtbar wird. Dabei nur die Metallhalterung anfassen, nie den Brenner selbst.
3. Füllen Sie den Taschenwärmer mit Feuerzeugbenzin auf, bis die Watte durchtränkt ist. Nicht überlaufen lassen! Sollte der Benzintank von außen feucht geworden sein reiben Sie diesen mit einem sauberen Tuch ab.
4. Setzen Sie nun den Brenner wieder auf.
5. Entzünden Sie nun den Brenner mit Hilfe eines Streichholzes bzw. eines Feuerzeugs und achten Sie darauf dass keine offene Flamme am Brenner entsteht. Es genügt, wenn der Brenner ganz schwach glüht.
6. Setzen Sie nun die Kappe wieder auf. Der Taschenwärmer ist nun in Betrieb.
7. Um den Taschenwärmer wieder aus zu schalten, nehmen Sie den Brenner ab und legen diesen an einen feuerfesten Ort (z.B. ein Aschenbecher) bis dieser komplett erloschen ist.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!