




Bedienungsanleitung – 210504 Bearstep Lumen 2 Kopflampe Extreme Power




Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,
bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, um jederzeit darauf zurückgreifen zu können.

Diese moderne Kopflampe mit einem 5W LED muss mit 3x Batterien (Typ AA, LR6) bestückt werden. Zum Einlegen der Batterien bitte die Gummiverschlusskappe des separaten Batteriefachs entfernen, die Batterien in richtiger Polausrichtung -Beschriftung im Fach beachten- einlegen und dann das Fach wieder durch das Überstülpen der Kappe schließen.

Nach Einlegen der Batterien ist die Lampe einsatzbereit. Mit dem On/Off  Schalter wird sie durch einmaliges Drücken eingeschaltet. Beim ersten Drücken der Taste leuchtet der Einzel-LED 100% Hell nach dem zweiten Drücken der Taste leuchtet der Einzel-LED 50% Mittel. Nach dem dritten Drücken der Taste ist der Blinkmodus eingeschaltet. beim vierten Drücken ist die Kopflampe aus.



Mit dem  Schlater wird sie durch einmaliges Drücken eingeschaltet. Beim ersten Drücken der Taste leuchtet der leuchtet die Doppel-COB LED. Nach dem zweiten Drücken der Taste leuchtet die rote LED und nach dem dritten Drücken der Taste ist der rote LED Blinkmodus eingeschaltet, beim vierten Drücken ist die Lampe wieder ausgeschaltet.

Leistung: 350 Lumen; maximal 200 Meter Reichweite.

6 Leuchtmodi: HELL- Mittel- Weiß LED Blinkmodus –Hell COB LED -Rot Dauerlicht-rote LED Blinkmodus

32x Weißen COB LED's und 10x roten LED'S weißen.

Gewicht: 125gr

3x Batterien (Typ AA, LR6)

Die Konformitätserklärung zu diesem Artikel steht auf unserer Website als Download zur Verfügung.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung! Ihr Askari Team!

