



## Bedienungsanleitung – 204361-204363, 204333 Bearstep Lumen2 Kopflampe P3



Sehr geehrte Kundin,  
Sehr geehrter Kunde,

bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, um jederzeit darauf zurückgreifen zu können.

Diese ultraleichte, kompakte Kopflampe muss mit 3 Batterien (Typ AAA, LR03) bestückt werden. Zum Einlegen der Batterien bitte das Gerät durch Anheben des die Gehäusehälften überlappenden Verschlussclips öffnen, die Batterien in richtiger Polausrichtung (Beschriftung im Fach beachten) einlegen und dann das Fach wieder schließen.

Nach Einlegen der Batterien ist die Lampe einsatzbereit. Mit On/Off Schalter wird sie durch einmaliges Drücken eingeschaltet. Nach dem ersten Betätigen des Schalters ist die höchste Lichtintensität gegeben. Beim zweiten Betätigen des Schalters verringert sich die Lichtintensität, beim dritten Drücken wird der Blinkmodus eingeschaltet und beim vierten Drücken ist die Lampe wieder ausgeschaltet.

Leistung: 110 Lumen; ca. 15 Meter Reichweite.  
3 Leuchtmodi: Maximum-Minimum-Blinken  
Gewicht: 25gr  
3x Typ AAA, LR03 oder 1x Li-Ionen Akku, Typ 18650 (2600mAh)

Die Konformitätserklärung zu diesem Artikel steht auf unserer Website als Download zur Verfügung.  
Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

